

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬP ĐIỂM TRONG AUTOCAD

a. Dùng phím chọn (Pick)

b. Dùng tọa độ tuyệt đối :

➤ Nhập tọa độ (X,Y) của điểm theo gốc O (0,0,0).

➤ Nhập tọa độ ($D < \alpha$) của điểm theo gốc O (0,0,0).

c. Dùng tọa độ tương đối : Nhập tọa độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất xác định trên bản vẽ.

➤ **Tọa độ Đê các tương đối :**

Tại dòng nhắc nhập @X,Y

Giá trị của X,Y có thể mang dấu (+) hoặc (-) tùy thuộc vào vị trí của điểm mới so với điểm cũ.

➤ **Tọa độ Cực tương đối :**

Tại dòng nhắc nhập @D < α

D: chiều dài đoạn thẳng cần nhập.

α : góc hợp bởi đoạn thẳng và trục chuẩn. Góc (+) là góc có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ.

Trường hợp đặc biệt:

Nhập khoảng cách trực tiếp bằng
cách định hướng vẽ bằng cursor (kết
hợp với chế độ vẽ vuông góc
(ORTHO,F8)) và nhập trực tiếp giá
trị chiều dài từ bàn phím rồi nhấn
phím Enter.